

UN RECHAUFFEUR 380V TRIPHASE PUISSANT ET EFFICACE pour votre Soluscope

Une installation Soluscope 2 ou 3 performante implique que la température de l'eau qui alimente la machine soit réglée à 40°C (si désinfection sous acide peracétique) ou 45°C (désinfection sous glutaraldehyde). Quand l'alimentation en eau chaude ne peut être envisagée, les nouveaux Réchauffeurs WH40 et WH45 présentent la meilleure solution.

- **Optimisation de la durée du cycle de votre Soluscope :** Le Soluscope est une machine rapide. Cet avantage est compromis si la machine perd du temps à chauffer. Avec une eau fournie à 40°C ou 45°C, le temps de traitement des endoscopes devient le plus court au monde pour un procédé validé.
- **Rentabilité :** Le temps ainsi gagné sur la durée du cycle de traitement permet également une disponibilité optimale de vos endoscopes. Le réchauffeur Soluscope vous garantit un traitement effectif entre deux patients.
- **Alternative au réseau d'eau chaude :** Le réchauffeur permet d'utiliser directement le réseau d'eau froide quand le réseau d'eau chaude est indisponible.
- **Alternative au ballon d'eau chaude classique :** Parce qu'il ne contient pas d'eau stagnante, le réchauffeur préserve la qualité bactériologique de l'eau entrant dans la machine par rapport à de l'eau chaude produite par un ballon d'eau chaude conventionnel.
- Le réchauffeur Soluscope est facile à installer* Il est pré-réglé et totalement sécurisé vis-à-vis de tout risque éventuel de surchauffe.



Deux références pour 3 types de Soluscope

WH40	
WH45	

CARACTERISTIQUES

<p>Dimensions (doit être en position verticale).</p> <p>Largeur: 350 mm Hauteur: 650 mm Profondeur: 180 mm</p> <p>Alimentation électrique: 380V / 50Hz / 16A / 9kw (15A/Phase)</p>	<p>Réglages du réseau d'alimentation en eau pour une utilisation optimale du Soluscope :</p> <p>Température: 15 °C à 25° C (59°F to 77°F) Pression: 2 bars (29 psi) mini 10 bars (145 psi) maxi</p>
--	---

*Pour toute installation d'un réchauffeur WH40 ou WH45 La présence d'un bac de disconnexion / booster, raccordé en aval du réchauffeur, est requise.